

# Brother & HappyPress

Parámetros de corte y aplicación

• *Los vinilos textiles*



## CORTAR

## APLICACIÓN DE LA HAPPYPRESS 3 y otras prensas térmicas (o hierro)

GAMA	CUCHILLA	PRESIÓN DE CORTE	VELOCIDAD	PLANCHA/PRESA DE PLANCHAR	TEMPERATURA	TIEMPO	PRESIÓN	RETIRAR EN	SUPER-PONIBLE	LAVADO
KittyFlex	2	1	3		150 °C 302 °F	12 seg.	++ / +++			60 °C 140 °F
FéliFlex	2	1	3		150 °C 302 °F	12 seg.	++ / +++			60 °C 140 °F
FantasyFlex	2	1	3		165 °C 329 °F	17 seg.	++ / +++			40 °C 104 °F
CrazyFlex	2	1	3		165 °C 329 °F	17 seg.	++ / +++			60 °C 140 °F
VelCut Touch	2	4	2		165 °C 329 °F	16 seg.	+ / ++			60 °C 140 °F
MetalFlex	2	1	3		170 °C 338 °F	17 seg.	++ / +++			40 °C 104 °F
FlexCut Atomic	2	4	3		165 °C 329 °F	17 seg.	++ / +++			60 °C 140 °F
Glitter	3	4	2		160 °C 320 °F	13 seg.	++ / +++			40 °C 104 °F
BlazeCut	3	1	2		165 °C 329 °F	8 seg.	++ / +++			40 °C 104 °F
ReflexCut	3	1	2		150 °C 302 °F	15 seg.	++ / +++			60 °C 140 °F
Atomic Sparkle	3	4	2		150 °C 302 °F	12 seg.	++ / +++			60 °C 140 °F
FunkyFlex	3	3	3		150 °C 302 °F	10 seg.	++ / +++			40 °C 104 °F
Edición limitada	2	1	3		150 °C 302 °F	10 seg.	++ / +++			40 °C 104 °F

Leyendas:



Sólo prensa mecánica

En caliente

Templado

En frío

\* Except en última

# Brother

## Parámetros de corte



### • Vinilos adhesivos

GAMA	CUCHILLA	PRESIÓN	VELOCIDAD	Tape de paratransito	
AkoyaDeco	4	1	2	CrazyTape	
VelourDeco	4	6	2	CrazyTape Plus	
FashionDeco	2	2	3	CrazyTape	CrazyTape Clear
MetalDeco	2	2	3	CrazyTape	CrazyTape Clear
Tablas Adhesivas	3	5	2	CrazyTape	CrazyTape Clear
BioDeco	2	0	3	CrazyTape	CrazyTape Clear
MagicDeco	2	2	3	CrazyTape	CrazyTape Clear
MagicDeco Crazy Glow	3	5	2	CrazyTape	CrazyTape Clear
PearlyDeco	2,5	1	3	CrazyTape Clear	
ReflexDeco	2	1	3	CrazyTape	CrazyTape Clear
ShinyDeco	2	2	3	CrazyTape	CrazyTape Clear
ColorDeco	2	0	3	CrazyTape	CrazyTape Clear



# Consejos & Paso a paso



! Los ajustes indicados en este documento se proporcionan únicamente **a título informativo**. Se recomiendan para **cuchillas y esteras nuevas**.

Dentro de una misma gama de productos, los parámetros de corte pueden variar **según el color**.



Recuerde hacer una **prueba de corte** con su máquina para reajustar los parámetros si es necesario.

## ELECCIÓN DEL PATRÓN

Después de crear tu diseño, guárdalo en formato .svg o .dxf y transmítelo a tu máquina de corte (a través de un cable USB, un lápiz USB o un Bluetooth, dependiendo de su configuración).



**Su patrón debe ser reflejado para todas las vinilos textiles.**

## CORTAR

**Con Tijeras:** traza la forma de tu diseño en el lado mate de tu flex.



Utilice un bolígrafo con tinta termosensible (tipo Frixion).

**Máquina de corte:** por favor, ajusta la velocidad, la presión de corte y la cuchilla de acuerdo con los parámetros de corte indicados en la tabla.

## DEPILAR

Después de recortar su patrón, depila con una weeder o una tweezer, eliminando de su recorte todos los elementos que no pertenezcan a su patrón.

## PRE-PRENSADO DEL TEXTIL



### ANTES DE PONER:

Lava tu textil o utiliza el vapor de tu plancha para eliminar cualquier posible acabado. Elimine la humedad y las arrugas de su tejido presionando previamente su tejido durante unos segundos.

### Prensa mecánica:

Transfiera su diseño a su textil, **respaldando la película hacia arriba**, usando su prensa mecánica y las instrucciones de instalación en el tablero.



Cubra con una hoja de papel pergamino si su textil es frágil. Si su diseño es más grande que su plancha/prensa, presione primero el centro del diseño y luego los bordes.

### Transferencia a la plancha, o prensa de planchar:

Configure su plancha de acuerdo con las instrucciones de la tabla de ajustes. Coloca tu textil sobre una base **estable y dura**.



No se recomienda el uso de una tabla de planchar para este paso.

Presione su plancha/prensa a la presión recomendada en la tabla durante el tiempo correcto, **sin vapor**.

## RETIR LA CINTA TRANSPORTADORA

Retire la película de soporte de su flex a la temperatura indicada en la tabla de parámetros.

## LAVADOS

Para un lavado sin obstáculos, lave y planche del revés, siga los consejos de temperatura de lavado de la tabla y las instrucciones de la etiqueta de su tejido.



Espere al menos 24 horas antes de lavar su tejido adornado. Se desaconseja encarecidamente el uso de la secadora, no lavarse las manos.

