

Juliet SISR & HappyPress



Paramètres de découpe et de pose pour thermocollants

DÉCOUPE

POSE et fer / presse à repasser

GAMME	PRÉRÉGLAGE	VITESSE	FORCE	FER / PRESSE À REPASSER	TEMPÉRATURE	DURÉE	PRESSIION	PELAGE	SUPER-POSABLE	LAVAGE
KittyFlex	Easyweed	10	5		150 °C	12 sec.	++ / +++			60 °C
FéliFlex	Easyweed	10	5		150 °C	12 sec.	++ / +++			60 °C
FantasyFlex	Metal	10	5		165 °C	17 sec.	++ / +++			40 °C
CrazyFlex	Easyweed	10	5		165 °C	17 sec.	++ / +++			60 °C
VelCut Touch	StripFlock	10	5		165 °C	16 sec.	+ / ++			60 °C*
VelCut	StripFlock	10	5		165 °C	16 sec.	+ / ++			60 °C*
MetalFlex	Metal	10	5		170 °C	17 sec.	++ / +++			40 °C
FlexCut Atomic	Metal	10	5		165 °C	17 sec.	++ / +++			60 °C
Glitter	Glitter	10	25		160 °C	13 sec.	++ / +++			40 °C
BlazeCut	Holographic	10	5		165 °C	8 sec.	++ / +++			40 °C*
ReflexCut	Easyweed	10	15		150 °C	15 sec.	++ / +++			60 °C
Atomic Sparkle	Sparkle	10	15		150 °C	12 sec.	++ / +++			60 °C
FunkyFlex	Holographic	10	40		150 °C	10 sec.	++ / +++			40 °C
Série Limitée	Easyweed	10	5		150 °C	10 sec.	++ / +++			40 °C
MeowPuff	Easyweed	10	10		145 °C	15 sec.	++ / +++			40 °C

Légendes



Presse mécanique uniquement

À chaud

À tiède

À froid

* Sauf en dernière couche

Juliet SISER

Paramètres de découpe pour films adhésifs



GAMME	PRÉRÉGLAGE	VITESSE	FORCE	Tape de transfert adapté	
AkoyaDeco	AkoyaDeco	13	25	CrazyTape	
VelourDeco	Blackboard	10	70	CrazyTape Plus	
FashionDeco	Holographic	10	20	CrazyTape	CrazyTape Clear
MetalDeco	Metal	10	30	CrazyTape	CrazyTape Clear
Tableaux Adhésifs	Blackboard	10	45	CrazyTape	CrazyTape Clear
BioDeco	Starling	10	20	CrazyTape	CrazyTape Clear
ColorDeco	Starling	10	25	CrazyTape	CrazyTape Clear
MagicDeco	Blackboard	10	25	CrazyTape	CrazyTape Clear
MagicDeco Crazy Glow	Blackboard	10	50	CrazyTape	CrazyTape Clear
PearlyDeco	Glitter	10	35	CrazyTape Clear	
ReflexDeco	Blackboard	10	30	CrazyTape	CrazyTape Clear
ShinyDeco	Glitter	10	15	CrazyTape	CrazyTape Clear



Conseils & Pas à pas



! Les réglages indiqués dans le présent document sont transmis **à titre indicatif**. Ils sont préconisés pour **lame et tapis neufs**.

Dans une même gamme de produit, les paramètres de découpe peuvent varier **selon les couleurs**.



Pensez à faire un **test de découpe** avec votre machine afin de réajuster les paramètres si nécessaire.

CHOIX DU MOTIF

Après avoir créé votre motif, enregistrez-le au format .svg ou .dxf et transmettez-le à votre machine de découpe (via câble USB, clé USB ou Bluetooth, selon ses paramètres).



Découpez votre motif en miroir pour tous les films thermocollants (flex).

DÉCOUPE

Aux ciseaux : tracez préalablement la forme de votre motif sur le côté mat de votre flex.



Utilisez un stylo doté d'une encre thermosensible (type Frixion).

À la machine : réglez la vitesse, la pression et la lame en fonction des paramètres de découpe du tableau.

ÉCHENILLAGE

Après avoir découpé votre motif, échenillez-le à l'aide d'un weeder ou d'un tweezer, en enlevant de votre découpe tous les éléments n'appartenants pas à votre motif.

POSE



AVANT LA POSE :

Lavez votre textile ou utilisez la vapeur de votre fer à repasser pour enlever tout éventuel apprêt. Éliminez l'humidité et les plis de votre textile en effectuant un pré-pressage de quelques secondes sur votre tissu.

À la presse mécanique :

Transférez votre motif sur votre textile, **film support vers le haut**, à l'aide de votre presse mécanique et des instructions de pose du tableau.



Couvrez avec une feuille de papier sulfurisé si votre textile est fragile.
Si votre motif est plus grand que votre fer/presse, pressez d'abord le centre du motif, puis les contours.

Au fer ou presse à repasser :

Réglez votre fer à repasser selon les instructions de découpe et de pose du tableau. Posez votre textile sur une base **stable et dure**.



L'utilisation d'une planche à repasser est fortement déconseillée pour cette étape.

Appuyez sur votre fer/presse à repasser selon la pression conseillée sur le tableau pendant le temps adéquat, **sans vapeur**, une 2^{ème} pose est recommandé sur l'envers du motif.

PELAGE

Retirez le film support de votre flex à la température indiquée dans le tableau des paramètres de pose.

LAVAGE

Pour un lavage sans encombre, lavez et repassez à l'envers, suivez les conseils de température de lavage du tableau, et les indications sur l'étiquette de votre textile.



Attendez au moins 24h avant de laver votre textile embelli. L'utilisation du sèche-linge est fortement déconseillée, pas de lavage à la main.

