

& Silhouette Cameo (4, pro) & HappyPress



Paramètres de découpe et de pose pour thermocollants

DÉCOUPE

POSE et fer / presse à repasser

GAMME	PRÉRÉGLAGE	LAME	PRÉSSION	VITESSE	FER / PRESSE À REPASSER	TEMPÉRATURE	DURÉE	PRESSIION	PELAGE	SUPER-POSABLE	LAVAGE
KittyFlex	Transfert à chaud, lisse	2	4	8		150 °C	12 sec.	++ / +++			60 °C
FéliFlex	Transfert à chaud, lisse	2	4	8		150 °C	12 sec.	++ / +++			60 °C
FantasyFlex	Transfert à chaud, lisse	2	4	8		165 °C	17 sec.	++ / +++			40 °C
CrazyFlex	Transfert à chaud, lisse	2	4	8		165 °C	17 sec.	++ / +++			60 °C
VelCut Touch	Transfert à chaud, iridescent	2	10	6		165 °C	16 sec.	+ / ++			60 °C
VelCut	Transfert à chaud, iridescent	4	11	6		160 °C	17 sec.	+ / ++			60 °C
MetalFlex	Transfert à chaud, iridescent	2	10	6		170 °C	17 sec.	++ / +++			40 °C
FlexCut Atomic	Transfert à chaud, lisse	2	4	8		165 °C	17 sec.	++ / +++			60 °C
Glitter	Transfert à chaud, paillettes	3	33	5		160 °C	13 sec.	++ / +++			40 °C
BlazeCut	Transfert à chaud, paillettes	3	33	5		165 °C	8 sec.	++ / +++			40 °C
ReflexCut	Transfert à chaud, réfléchissant	1	10	6		150 °C	15 sec.	++ / +++			60 °C
Atomic Sparkle	Transfert à chaud, iridescent	2	10	6		150 °C	12 sec.	++ / +++			60 °C
FunkyFlex	-	3	24	8		150 °C	10 sec.	++ / +++			40 °C
Série Limitée	Transfert à chaud, lisse	2	4	8		150 °C	10 sec.	++ / +++			40 °C
MeowPuff	Transfert à chaud, lisse	2	4	8		145 °C	15 sec.	++ / +++			40 °C

Légendes



Presse mécanique uniquement



* Sauf en dernière couche

Silhouette Cameo (4, Pro)

Paramètres de découpe pour films adhésifs



GAMME	PRÉRÉGLAGE	LAME	PRESSION	VITESSE	Tape de transfert adapté	
AkoyaDeco	-	3	33	5	CrazyTape	
VelourDeco	-	5	33	5	CrazyTape Plus	
FashionDeco	Papier adhésif, Blanc	2	14	8	CrazyTape	CrazyTape Clear
MetalDeco	-	2	16	6	CrazyTape	CrazyTape Clear
Tableaux Adhésifs	-	3	33	4	CrazyTape	CrazyTape Clear
BioDeco	-	2	5	5	CrazyTape	CrazyTape Clear
ColorDeco	-	2	5	5	CrazyTape	CrazyTape Clear
MagicDeco	Papier adhésif, Blanc	2	14	8	CrazyTape	CrazyTape Clear
MagicDeco Crazy Glow	-	3	33	5	CrazyTape	CrazyTape Clear
PearlyDeco	-	4	13	5	CrazyTape Clear	
ReflexDeco	-	2	10	5	CrazyTape	CrazyTape Clear
ShinyDeco	Papier adhésif, Blanc	2	14	8	CrazyTape	CrazyTape Clear



Conseils & Pas à pas



! Les réglages indiqués dans le présent document sont transmis **à titre indicatif**. Ils sont préconisés pour **lame et tapis neufs**.

Dans une même gamme de produit, les paramètres de découpe peuvent varier **selon les couleurs**.



Pensez à faire un **test de découpe** avec votre machine afin de réajuster les paramètres si nécessaire.

CHOIX DU MOTIF

Après avoir créé votre motif, enregistrez-le au format .svg ou .dxf et transmettez-le à votre machine de découpe (via câble USB, clé USB ou Bluetooth, selon ses paramètres).



Découpez votre motif en miroir pour tous les films thermocollants (flex).

DÉCOUPE

Aux ciseaux : tracez préalablement la forme de votre motif sur le côté mat de votre flex.



Utilisez un stylo doté d'une encre thermosensible (type Frixion).

À la machine : réglez la vitesse, la pression et la lame en fonction des paramètres de découpe du tableau.

ÉCHENILLAGE

Après avoir découpé votre motif, échenillez-le à l'aide d'un weeder ou d'un tweezer, en enlevant de votre découpe tous les éléments n'appartenants pas à votre motif.

POSE



AVANT LA POSE :

Lavez votre textile ou utilisez la vapeur de votre fer à repasser pour enlever tout éventuel apprêt. Éliminez l'humidité et les plis de votre textile en effectuant un pré-pressage de quelques secondes sur votre tissu.

À la presse mécanique :

Transférez votre motif sur votre textile, **film support vers le haut**, à l'aide de votre presse mécanique et des instructions de pose du tableau.



Couvrez avec une feuille de papier sulfurisé si votre textile est fragile.
Si votre motif est plus grand que votre fer/presse, pressez d'abord le centre du motif, puis les contours.

Au fer ou presse à repasser :

Réglez votre fer à repasser selon les instructions de découpe et de pose du tableau. Posez votre textile sur une base **stable et dure**.



L'utilisation d'une planche à repasser est fortement déconseillée pour cette étape.

Appuyez sur votre fer/presse à repasser selon la pression conseillée sur le tableau pendant le temps adéquat, **sans vapeur**, une 2^{ème} pose est recommandé sur l'envers du motif.

PELAGE

Retirez le film support de votre flex à la température indiquée dans le tableau des paramètres de pose.

LAVAGE

Pour un lavage sans encombre, lavez et repassez à l'envers, suivez les conseils de température de lavage du tableau, et les indications sur l'étiquette de votre textile.



Attendez au moins 24h avant de laver votre textile embelli. L'utilisation du sèche-linge est fortement déconseillée, pas de lavage à la main.

