

HappyPress 3

Mode d'emploi



MISE EN FONCTIONNEMENT

Raccordement électrique

Avant de brancher la presse sur le secteur, vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension de fonctionnement de 220 ≈ 240 Volt. La prise doit avoir un fusible d'au moins 10 ampères. Ne branchez qu'une seule machine par prise. N'utilisez ni rallonge, ni multiprise car cela pourrait provoquer une surchauffe du câble (risque d'incendie) ou une perte de tension.

Allumer la presse



- Ouvrir la presse.
- Localiser le bouton rouge d'allumage au dos de la presse.
- Appuyer sur (I) pour mettre en marche la presse.

Si votre HappyPress 3 s'éteint, redémarrez-la. Appuyez sur l'interrupteur (O) et ensuite sur (I). Fermez la presse une fois et ouvrez-la à nouveau avant de commencer à poser vos motifs.

Réglage de la température et de la minuterie

- Appuyez sur la touche MODE.
- Les lumières SET et TEMP s'allument : vous pouvez régler la température souhaitée entre 96° et 221° en pressant sur + ou - .
- En appuyant à nouveau sur la touche mode, la température est mémorisée et les lumières SET et TIME s'allument, vous pouvez alors régler la minuterie entre 1 et 999 sec avec les touches + et - .
- Appuyez à nouveau sur la touche MODE pour sortir du mode réglages. Les lumières du panneau de contrôle s'éteignent et la HappyPress se met en chauffe. Elle atteint 150° en environ 12 min.
Vous pouvez l'ouvrir ou la laisser fermer pendant la chauffe.
Attention de ne pas placer votre HappyPress près d'une fenêtre ouverte sinon elle ne pourra pas maintenir une température constante et régulière.

Note : Tant que les lumières sont allumées, votre presse est en mode réglage et ne se mettra pas en chauffe.

